# COMBIVERT



**E** MANUAL DE INSTRUCCIONES

Circuito de Potencia Tamaño R

18,5 ...45 kW 230 V 22 ...90 kW 400 V

Mat.No.	Rev.
00F50SB-KR00	2H





#### 1. Prefacio

#### 1.1 General

Primero queremos darle la bienvenida como cliente de la compañía Karl E. Brinkmann GnbH y felicitarle por comprar este producto. Se ha decidido por un producto de gran nivel técnico.

El hardware y software descritos son desarrollos de Karl E.Brinkmann GmbH. La documentación adjunta es válida para imprimir. Erratas, errores y cambios técnicos reservados.

El manual de instrucciones debe estar al alcance del usuario. Antes de manipular el convertidor el usuario debe familiarizarse con él. Esto significa el conocimiento y observación de las siguientes indicaciones de seguridad y peligro. Los pictogramas utilizados en este manual tienen los siguientes significados:

4	

Peligro
Advertencia
Precaución

Se utiliza, en caso que peligre la vida o salud del usuario o que pueda causar un daño substancial a la propiedad.



#### Atención absolutamente observar

Se utiliza, si se requiere de alguna medida para una operación segura y sin averías.



## Información Ayuda Consejo

Se utiliza, si una medida simplifica la manipulación o funcionamiento de la unidad.

# 1.2 Instrucciones de seguridad



Observe las instrucciones de seguridad y funcionamiento

La condición para seguir es el conocimiento y las observaciones de las instrucciones EMC de seguridad y operación (Parte 1 antes de empezar 0000NEB-0000). Este manual de instrucciones viene con la unidad, o se puede descargar en la página web de KEB www.keb.de.

El incumplimiento de estas instrucciones hace perder cualquier posible reclamación de garantía. Las instrucciones de seguridad y advertencias especificadas en este manual no reivindicar la exhaustividad. Esta lista no es exhaustiva.

# 1.3 Validez y Responsabilidad

El uso de nuestras unidades en el producto final está fuera de nuestro control y por tanto toda responsabilidad final es del fabricante de la máquina.

La información que contiene la documentación técnica, así como cualquier aviso específico al usuario, ya sea oral, escrito o a través de tests, se basa en nuestros mejores conocimientos y información sobre la aplicación. Sin embargo, se consideran únicamente como información al margen de responsabilidad. Esto también se aplica a cualquier violación de propiedad industrial de terceras personas.

La selección de nuestras unidades en vista a su uso apropiado debe ser echo generalmente por el usuario.

Los diferentes Test en la aplicación desarrollada solo puede ser echa por el fabricante de la máquina. Deben ser repetidos, incluso si sólo se han cambiado partes de hardware o software de la unidad.

La apertura no autorizada del equipo puede provocar riesgo o daño hacia el usuario y a la propiedad, y puede conducir a la pérdida de los derechos de garantia. Usar componentes originales y accesorios autorizados del fabricante proporciona seguridad. El uso de otros componentes excluye cualquier responsabilidad que pueda surgir.

La suspensión de toda responsabilidad también es válida por pérdida de uso, ganancia, datos u otros daños. Esto tambien es válido, si nos referimos primero a la posibilidad de tales daños.

Si regulaciones singulares deberían ser o suceden inválidas o impracticables, la vigencia de las otras regulaciones no se veran afectadas .

#### 1.4 Copyright

El usuario debería usar este manual de instrucciones, así como los demas documentos o partes de él para su uso interno. Copyrights de KEB íntegramente válidos. Todos los derechos reservados.

KEB®, COMBIVERT®, KEB COMBICONTROL® y COMBIVIS® son marcas registradas de Karl E. Brinkmann GmbH.

Otras marcas/ y logos son marcas de fábrica o marcas registradas de sus respectivos propietarios y son listadas a la nota al pie. Cuando creamos nuestros documentos, prestamos atención a los derechos a terceros. Si no hemos registrado una marca, o incumplido un copyright, por favor infórmenos para poder solventar el problema lo antes posible.

in Kenntnis zu setzen, damit wir die Möglichkeit der Nachbesserung wahrnehmen können.

#### 1.5 Utilización conforme

El KEB COMBIVERT sirve exclusívamente para la regulación lazo abierto / lazo cerrado de motores a.c. trifásicos .



La utilización con otras cargas eléctricas esta prohibida y puede producir la destrucción de la unidad.

Los semiconductores y componentes de KEB son desarrollados y dimensionados para su uso en aplicaciones industriales. En el caso que el COMBIVERT se use en máquinas, las cuales trabajen bajo condiciones excepcionales o funciones esenciales, se deben cumplir medidas de seguridad extraordinarias, y la responsabilidad y seguridad correspondiente debe ser asegurada por el fabricante de la máquina. El funcionamiento del KEB COMBIVERT fuera de los valores límite de los datos técnicos conduce a una pérdida de cualquier posible reclamación.

Las unidades con la función de seguridad tienen un tiempo de vida en servicio limitado en 20 años. Pasado este tiempo, las unidades deben ser cambiadas.

#### 1.6 Descripción del Producto

Este manual de instrucciones describe los circuitos de potencia de las siguientes unidades:

Tipo de unidad: Convertidor de frecuencia

Series: COMBIVERT F5/F6
Rango de potencia: 18,5...45 kW / 200 V

22...90 kW / 400 V

Tamaño de la unidad: R

Características de los circuitos de potencia :

- circuito de potencia con IGBT de bajas pérdidas en conmutación
- Ruido bajo debido a la alta frecuencia de conmutación
- · Múltiples seguridades con sensores de corriente, tensión y temperatura
- supervisión de la tensión y corriente en régimen estático y dinámico
- Condicionalmente a prueba de cortocircuito y a prueba de fallo a tierra
- · regulación de corriente por hardware
- · ventilador de refrigeración integrado

# 1.7 Identificación de la unidad

Refrigerac	Refrigeración								
0, 5, A, F	0, 5, A, F Disipador (estándar)								
1, B, G Posterior plano									
2, C, H	Refrigeración por agua								
3, D, I	Convección								

# Interfaz encoder

# 0: ninguno

fre	frecuencia portadora; límite de corriente máximo; límite sobrecorriente								
0	2 kHz; 125 %; 150 %	5	4 kHz; 150 %; 180 %	Α	8 kHz; 180 %; 216 % F	16 kHz; 200 %; 240 %			
1	4 kHz; 125 %; 150 %	6	8 kHz; 150 %; 180 %	В	16 kHz; 180 %; 216 %	2 kHz; 400 %; 480 %			
2	8 kHz; 125 %; 150 %	7	16 kHz; 150 %; 180 %	С	2kHz; 200%; 240% H	4 kHz; 400 %; 480 %			
3	16 kHz; 125 %; 150 %	8	2 kHz; 180 %; 216 %	Ε	4 kHz; 200 %; 240 %   I	8 kHz; 400 %; 480 %			
4	2 kHz; 150 %; 180 %	9	4 kHz; 180 %; 216 %	Е	8 kHz; 200 %; 240 % K	16 kHz; 400 %; 480 %			

Te	Tensión de entrada							
0	1ph 230 VAC/DC	5	clase 400 V DC	Α	6ph 400 VAC			
1	3ph 230 VAC/DC	6	1ph 230 VAC	В	3ph 600 VAC			
2	1/3ph 230 VAC/DC	7	3ph 230 VAC	С	6ph 600 VAC			
3	3ph 400 VAC/DC	8	1/3ph 230 VAC	Ε	600 V D C			
4	clase 230 V DC	9	3f. 400 VAC					

# Tamaño A, B, D, E, G, H, R, U, W, P

Accesorios	Accesorios (AD con relé de seguridad)								
0, A	ninguno								
1, B	Transistor de frenado								
2, C	Filtro integrado								
3, D	Transistor de frenado y filtro integrado								

Ti	Tipo de control								
Α	APLICACIÓN	K	como A con tecnología de seguridad						
В	BASIC (control tensión / frecuencia)								
С	COMPACT (control tensión / frecuencia)								
E	SCL	Р	como E con tecnología de seguri- dad						
G	GENERAL (control tensión / frecuencia)								
Н	ASCL	L	como H con tecnología de seguridad						
M	MULTI (control vectorial de campo orientado, para motores asíncronos trifásicos)								
S	SERVO (frecuencia controlada para motores síncronos)								

# Serie F5/F6

# Talla de la unidad

#### 1.7 Instrucciones de Instalación

#### 1.7.1 Sistemas de refrigeración

El KEB COMBIVERT F5/F6 está disponible con diferentes sistemas de refrigeración:

## Disipador con ventilador (versión "mounted")

La versión estándard se entrega con disipador y ventilador.

#### **Versiones especiales**

La disipación de las pérdidas de potencia debe ser garantizada por el fabricante de la máquina.

#### Flat Rear

Flat rear - No hay disipador en esta versión. La unidad debe instalarse sobre una base apropiada para asegurar la disipación de calor.

#### Refrigeración por agua

Este diseño está dimensionado para la conexión a un sistema de refrigeración existente. La disipación de las pérdidas de potencia deben ser garantizadas por el fabricante de la máquina. Para evitar humedad y condensación, la temperatura mínima interior no debe descender por debajo de la temperatura ambiente. La temperatura máxima interior no debe exceder de 40°C. No se debe usar ningún refrigerante agresivo. Deben tomarse medidas contra contaminación y calcificación externamente. Se recomienda una presión de 4 bares en el sistema de refrigeración.

#### Convección (versión trough-mount)


Con este diseño el radiador es instalado entre el armario de control y el exterior de este.



Los disipadores pueden alcanzar temperaturas que causen quemaduras si se tocan. En el caso que no se pueda evitar el contacto debido a la estructura del sistema, se deberá montar una etiqueta de "superficie caliente" en la máquina.

#### 1.7.2 Instalación en un armario

Distancias en el montaje	Dimen- sión	Distancia en mm	Distancia en pulgadas
	Α	150	6
<b>†</b> .	В	100	4
A	С	30	1,2
	D	30	1,2
	X 1)	50	2
D D C	1) Distancia del arma	a a los elementos prece ario.	edentes en la puerta



Ver anexo C para las instrucciones de las unidades refrigeradas por agua.



## 1.8 Notas de aplicación y seguridad



#### Notas de aplicación y seguridad para este convertidor

(de acuerdo con: Directiva de baja tensión 2006/95/CE)

#### 1. General

Los convertidores para accionamientos pueden tener, en función de su grado de protección, piezas bajo tensión, desnudas, posiblemente movibles o en movimiento, así como superficies a alta temperatura.

Si la cubierta requerida se retira de forma no reglamentaria, si los convertidores son empleados inadecuadamente o si la instalación y el servicio son deficientes, pueden producirse graves lesiones y daños materiales.

Para más información, v. la documentación correspondiente.

Todos los trabajos de transporte, instalación y puesta en marcha han de ser realizados por personal especializado y cualificado (observar IEC 364 y CENELEC HD 384 e IEC-Report 664 y las normas vigentes nacionales para la prevención de accidentes).

Personal cualificado en el sentido de estas consignas fundamentales de seguridad son aquellas personas encargadas de la instalación, montaje, puesta en marcha y servicio del producto, que disponen de las suficientes cualificaciones para cumplir con sus cometidos.

#### 2. Utilización conforme

Los convertidores de frecuencia son componentes pensados para instalaciones eléctricas y o maquinas.

Cuando se montan en máquinas está prohibida la puesta en marcha del convertidor para accionamientos (es decir, el comienzo del servicio previsto) hasta tanto se haya comprobado que la máquina cumple con todas las determinaciones de la Directiva de la UE 2006/42/CE (Directiva sobre maquinaria). Observar la norma EN 60204.

Solo está permitida la puesta en marcha (ej. puesta en marcha en funcionamiento normal) si se cumple la normativa EMC (2004/108/EC).

Los convertidores para accionamientos cumplen con la Directiva de baja tensión 2006/95/CE. Se usaron los estándares armonizados de las series EN 50178/DIN VDE 0160 en conexión con EN 60439-1 y EN 60146.

En la placa de características y en la documentación están indicados los datos técnicos y las condiciones para la conexión, que se han de cumplir sin falta.

#### 3. Transporte, almacenamiento

Deberán observarse las indicaciones respecto al transporte, almacenamiento y manejo adecuados.

Observar las condiciones ambientales especificadas en prEN 50178 y las indicaciones en la documentación.

#### 4. Instalación

La instalación y refrigeración de los equipos deben cumplir con las determinaciones especificadas en la documentación correspondiente.

Proteger los convertidores para accionamientos contra cargas inadmisibles. Es especialmente importante que durante el transporte y manejo no se doblen componentes ni se cambien las distancias de aislamiento de los módulos o tarjetas. Evitar el contacto con módulos, tarjetas y contactos electrónicos.

Los convertidores para accionamientos incorporan módulos y tarjetas sensibles a las cargas electrostáticas que se dañan fácilmente cuando el manejo es inadecuado. Los componentes eléctricos no deben dañarse ni destruirse mecánicamente (¡podría hasta peligrar la salud!).

#### 5. Conexión eléctrica

Observar las determinaciones nacionales vigentes para la prevención de accidentes cuando se trabaja con convertidores para accionamientos bajo tensión (p. ej. VBG 4). La instalación eléctrica se efectuará de acuerdo con las normas aplicables (p. ej. sección de los conductores, fusibles, conexión al conductor de protección). Para más información, v. la documentación correspondiente.

La documentación de los convertidores para accionamientos incluye indicaciones para la instalación conforme respecto a la compatibilidad electromagnética: apantallamiento, puesta a tierra, disposición de los filtros y tendido de los conductores. Estas indicaciones se observarán también en los convertidores para accionamientos que llevan la marca Œ. El fabricante de la instalación o máquina responde del cumplimiento de los valores límite exigidos por la Directiva EMC.

#### 6. Servicio

En caso dado deberán incorporarse dispositivos adicionales de vigilancia y protección en las instalaciones con convertidor para accionamiento, con objeto de cumplir las normas de protección vigentes en cada caso, p. ej. prescripciones sobre material técnico, de seguridad, etc. Se permite modificar los ajustes del convertidor para accionamientos usando el software de manejo.

Después de seccionar el convertidor para accionamientos de la tensión de alimentación, no tocar las partes del mismo, los terminales sometidos a tensión, ni las conexiones de potencia, ya que posiblemente aún están cargados los condensadores. Observar las correspondientes placas de indicación en el convertidor para accionamientos.

Mantener cerradas todas las cubiertas y puertas durante el servicio.

#### 7. Servicio y mantenimiento

Observar la documentación del fabricante. Guardar estas consignas de seguridad!

# 2. Datos Técnicos

# 2.1 Condiciones de operación

		Standard	Standard/	Instrucciones			
			clase				
Definición		EN 61800-2		Standard variador-producto: Especificaciones nominales			
Definición acc.		EN 61800-5-1		Standard variador-producto: Seguridad general			
				con altitud máx. 2000 m sobre el nivel del mar			
Situación con alti	tud			con altitudes por encima de los 1000 m se debe considerar			
				un decremento del 1% en el rendimiento, por cada 100 m.			
Condiciones amb	ientales duran	te funcionami	ento	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
				extendido a -1045 °C (usar anticongelantes para los			
Clima	Temperatura		3K3	sistemas refrigerados por agua y con temperaturas			
Cililia	-			cercanas a cero).			
	Humedad	EN 60721-3-3	3K3	585% (sin condensación)			
Mecánico	Vibración		3M1				
Contaminación	Gas		3C2				
Contaminación	Sólidos		3S2				
Condiciones amb	ientales duran	te el transport					
Clima	Temperatura		2K3	Drenar el disipador por completo			
Cilitia	Humedad		2K3	(sin la condensación)			
Mecánico	Vibración	EN 60721-3-2	2M1				
iviecariico	Gradiente	EN 00721-3-2	2M1	máx. 100 m/s²; 11 ms			
Contaminación	Gas		2C2				
	Sólidos		2S2				
Condiciones amb		lmacenaje					
Clima	Temperatura		1K4	Drenar el disipador por completo			
Ollilla	Humedad		1K3	(sin la condensación)			
Mecánico	Vibración	EN 60721-3-1	1M1				
Medanico	Gradiente	LIN 007 2 1-3-1	1M1	máx. 100 m/s²; 11 ms			
Contaminación	Gas		1C2				
Sólidos			1S2				
Clase de protecci	ón	EN 60529	IP20				
Ambiente		IEC 664-1		Grado de polución 2			
Definición acc.		EN 61800-3		Standard variador-producto: <b>EMC</b>			
<b>EMC-Interferencia</b>		<u>r manual de ir</u>					
Interference	ias en el cable	1	C3 <sup>1)2)</sup>	Valor A mas cercano (opcional B) de acuerdo con EN55011			
Interferencia	s por radiación	_	C3 <sup>2)</sup>	Valor mas cercano de acuerdo con EN55011			
Inmunidad a inter				T			
		EN61000-4-2	8 kV	AD (descarga de aire) y CD (descarga por contacto)			
Burst - Aplicada conexion	as en todas las ones de cables	EN 61000-4-4	2 kV				
Burst - Interfac	es de potencia	EN61000-4-4	4 kV				
Surge - Interfac			1 / 2 kV	Fase-Fase / Fase-Tierra			
	tromagnéticos	EN61000-4-3	10 V/m				
Interferencias en los cables,							
inducidos por campos de alta		EN61000-4-6	10 V	0,15-80 MHz			
	frecuencia						
Variac	ión de voltaje /	EN 64000 0.4		+10%, -15%,			
	aída de tensión	EN 61000-2-1		90%			
	ías de voltaje /	EN 64000 0.4		3%,			
	de frecuencia	EN 61000-2-4		2%			



Este producto puede producir perturbaciones de alta frecuencia en áreas residenciales (categoria c1) Por tanto es necesario tomar medidas para la supresión de ruido.

2) El valor especificado es válido solo con el filtro correspondiente.



#### 2.2 Datos Técnicos Clase 230V

Talla de la unidad		17	18	19	20	21		
Tamaño de la unidad		R	R	R	R	R		
Fases		3	3	3	3	3		
Potencia nominal de salida	[kVA]	33	40	46	59	71		
Máxima potencia nominal del motor	[kW]	18,5	22	30	37	45		
Corriente nominal de salida	[A]	84	100	115	145			
Pico máximo de corriente 1		126	150	172	217			
Corriente de disparo OC	[A]	151	180	206	261			
Corriente nominal de entrada	[A]	92	116	126	165			
Máx. fusible principal permitido gG 8		100	160	160	200			
Frecuencia portadora nominal 6		8	8	8	8			
Frecuencia portadora máxima 6	/ [ ]	16	8	8	8			
Pérdidas de potencia en uso nominal	[W]	850	1020	1200	1350			
Pérdidas de potencia en alimentación DC	[W]	790	950	1100	1230			
Corriente de bloqueo a 4kHz 2		92	110	126	159			
Corriente de bloqueo a 8kHz 2		84	100	115	145	180		
Corriente de bloqueo a 16kHz 2		50	_	_	_			
Mín. frecuencia con	[Hz]	3	3	3	3	3		
máxima carga en continuo								
Temperatura TOH máx. del radiador	[°C]			90°C (194°F				
Sección del cable 3	<del></del>	35	50	50	95			
Resistencia de frenado mínima 4		4,7	4,0	3,0	2			
Máxima corriente de frenado 4	·) [A]	85	100	132	160	160		
Sobrecarga característica (ver anexo)				1				
Tensión nominal de entrada	[V] [V]			230 (UL: 24				
Rango tensión de entrada			180260 ±					
Tensión de entrada en alimentación DC	250370 ±0							
Frecuencia de alimentación			50 / 60 ±2		180 270 324 198 315 8 8 1620 1470 198 180 - 3			
Acometidas permitidas		acometi	das tipo TT, IT					
Tensión de salida 7			3 x 0Uin					
Frecuencia de salida 6			ver tipo de cor	ntrol				
Refrigeración (L=Aire; W=Agua)			L					
Máx. longitud de cable blindado al motor	[m]_			50				

- 1) Para los modos de funcionamiento regulados 5% se debe restar como reserva del control.
- 2) Corriente máx. antes que el error OL2 se dispare (no en modo operación F5 GENERAL)
- 3) Sección mínima recomendada para la potencia nominal y para una longitud máxima de 100 m de cable (cobre)
- 4) Sólo para convertidores de frecuencia con transistor interno de frenado GTR 7 (ver "Referencia")
- 5)
- s) La frecuencia de salida debe limitarse de tal manera que no se exceda 1/10 de la frecuencia de conmutación .
- 7) La tensión en el motor dependerá de cuantas unidades estén conectadas aguas arriba, y del método de control(para ejemplo ver capítulo 3.3 en el anexo ).
- 8) Protección de acuerdo con UL, ver anexo "Certificación"
- Restricciones cuando se usa filtro HF
- 10) Los conductores de la acometida con puesta a tierra solo se permiten sin filtros HF

Los datos técnicos son para motores estándar de 2/4 pares de polos. Para otro número de pares de polos el convertidor debe dimensionarse según la corriente nominal del motor. Para otros motores consultar a KEB.



Inductancia de Entrada necesaria.

#### 2.2.1 Datos Técnicos Clase 400V

Tamaño de la unidad         Fases       [kVA] 35 42 52 62         Potencia nominal de salida       [kW] 22 30 37 45         Máxima potencia nominal del motor       [kW] 22 30 37 45         Corriente nominal de salida       [A] 50 60 75 90         Pico máximo de corriente       1) [A] 75 90 112 135         Corriente de disparo OC       [A] 90 108 135 162         Corriente nominal de entrada       [A] 65 66 83 100	5 ) 5	5 1	0 5	104 75	125
Potencia nominal de salida         [kVA]         35         42         52         62           Máxima potencia nominal del motor         [kW]         22         30         37         45           Corriente nominal de salida         [A]         50         60         75         90           Pico máximo de corriente         1)         [A]         75         90         112         135           Corriente de disparo OC         [A]         90         108         135         162	5	5 1	5		
Máxima potencia nominal del motor         [kW]         22         30         37         45           Corriente nominal de salida         [A]         50         60         75         90           Pico máximo de corriente         1)         [A]         75         90         112         135           Corriente de disparo OC         [A]         90         108         135         162	5 ) 5	5 1	5		
Corriente nominal de salida         [A] 50 60 75 90           Pico máximo de corriente         1) [A] 75 90 112 135           Corriente de disparo OC         [A] 90 108 135 162	) 5	1′		75	
Pico máximo de corriente         1)         [A]         75         90         112         135           Corriente de disparo OC         [A]         90         108         135         162	5		1.5		90
Corriente de disparo OC [A] 90 108 135 162		1	ıo	150	180
	2		72	225	270
Corriente nominal de entrada			)7	270	324
			27	165	198
Máx. fusible principal permitido gG 8) [A] 80 80 100 160			30	200	315
Frecuencia portadora nominal [kHz] 16 8 8 4	8	4	8	2	2
Frecuencia portadora máxima [kHz] 16 16 16 16			6	8	8
	1100	1200	1500	1300	1700
	1015	1100	1400	1160	1530
Corriente de bloqueo a 4kHz 2) [A] 50 60 75 90		115	115	127,5	144
Corriente de bloqueo a 8kHz 2) [A] 50 60 75 63	90	80	115	90	108
Corriente de bloqueo a 16kHz 2) [A] 40 27 34 -		-	_	_	
Mín. frecuencia con [Hz]	3				
máxima carga en continuo					
Temperatura TOH máx. del radiador [°C]	90				
Sección del cable 3) [mm²] 25 35	50			95	1
Máx. longitud de cable blindado al motor [m] 100		50			
Resistencia de frenado mínima 4) [Ω] 9			3	6	5
Máxima corriente de frenado 4) [A] 88	4			133	200
Sobrecarga característica (ver anexo)	1				
1 5	] 420720 ±0				
DC					
	50 / 60 ±2				
	acometidas tipo TT, IT9), mains10)				
Refrigeración (L=Aire; W=Agua)	L/W				
Refrigeración por agua	0,4	litros			

- 1) Para los modos de funcionamiento regulados 5% se debe restar como reserva del control.
- 2) Corriente máx. antes que el error OL2 se dispare (no en modo operación F5 GENERAL)
- 3) Sección mínima recomendada para la potencia nominal y para una longitud máxima de 100 m de cable (cobre)
- 4) Sólo para convertidores de frecuencia con transistor interno de frenado GTR 7 (ver "Referencia")
- 5) Con tensión de alimentación ≥460V multiplicar la corriente nominal por el factor 0,86
- 6) La tensión de motor depende de número de unidades conectadas aguas arriba y del tipo de control (para un ejemplo ver capítulo 3.3 en el anexo).
- 7) La frecuencia de salida debe limitarse de tal manera que no se exceda 1/10 de la frecuencia de conmutación .
- 8) Protección de acuerdo con UL, ver anexo "Certificación"
- 9) Restricciones cuando se usa filtro HF
- 10) Los conductores de la acometida con puesta a tierra solo se permiten sin filtros HF

Los datos técnicos son para motores estándar de 2/4 pares de polos. Para otro número de pares de polos el convertidor debe dimensionarse según la corriente nominal del motor. Para otros motores consultar a KEB.



Inductancia de Entrada necesaria.



Atención, con una entrada de tensión nominal de 480 Vac no es necesario conectar resitencia de frenado. El umbral de activación del transistor de frenado (Pn.69) para todos los otros controles sin tecnología (A,E,G,H,M) se debe ajustar almenos a 770 Vdc (ver anexo D).



#### 2.3 Alimentación DC

#### 2.3.1 Cálculo de la corriente de entrada DC

La **entrada de corriente DC** del convertidor básicamente viene determinada por el tipo de motor usado. Se pueden coger los datos de la placa de motor.

#### Clase 400V:


$$I_{DC}$$
=  $\frac{\sqrt{3} \cdot \text{Tensión nominal motor } \cdot \text{corriente nominal motor } \cdot \text{cos } \phi}{\text{Tensión DC (540 V)}}$ 

El pico de corriente DC de entrada viene determinado por el rango de funcionamiento.

- Si se acelera el motor al límite de corriente hardware, se debe usar un límite de corriente del convertidor en la fórmula siguiente (en lugar de la corriente nominal del motor).
- Si el motor, en funcionamiento normal, nunca llega al par nominal, este valor puede ser calculado con la corriente real del motor.


#### 2.3.2 Entrada circuito interno

El COMBIVERT en carcasa R corresponde al tipo de convertidor B1. Preste atención al tipo de convertidor en conexión DC y funcionamiento con unidades de retorno de energía a red.




# 2.4 Dimensiones y Pesos

## 2.4.1 Dimensiones para montaje refrigerado por aire versión 1






# 2.4.2 Dimensiones para montaje refrigerado por aire versión 2




# 2.4.3 Dimensiones para versión refrigerada por aire y trough-mount





#### 2.4.4 Dimensiones para la versión montaje refrigerado por agua



Carcasa	Peso
Versión montaje refrigerado por agua	32 ka

1) Para la conexión del refrigerador, se puede usar un sistema de bridas convencional.

Series: ligero (315 bar) o muy ligero (máx. 10 bar)


Diámetro de la tubería externa: 12 mm

Material: acero inoxidable

Se requieren fijaciones extraordinarias, en el caso de condiciones de funcionamiento extremas (vibraciones).


Se deben consultar las instrucciones de montaje del fabricante!

# 2.4.5 Dimensiones refrigeración por agua through-mount version





# 2.4.6 Dimensiones refrigeración por agua through-mount version



#### 2.5 Terminales del circuito de Potencia



Todos los terminales cumplen normativa EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

230 V Tamaño de la unidad 1719 / 400 V Tamaño de la unidad 1822		Terminal de acuerdo con tabla	2.5.1
<b>X</b>	Nombre	Función	No.
•	L1, L2, L3	Conexión principal trifásica	
	U, V, W	Conexión del motor	
⊕ L1 L2 L3 ⊖⊕ P8 U V W ⊕	+PA, PB	Conexión para la resistencia de frenado	1
	+PA, –	Conexión para la resistencia de frenado Unidad de regeneración 420720 V DC	
	T1, T2	Conexión para el sensor de temperatura	3
	K1, K2	GTR7-Monitorización (opcional)	3
		Conexión para mallas / tierra	4




Tabla 2.5.1 Secciones de cable permitidas y par de apriete de los terminales						
	Sección o	le cable con t	erminación ani	llo flexible	Par de apriete Máximo	
	m	m²	AWG/MCM		Nine	lle in ale
No.	min	máx	min	máx	Nm	lb inch
1	16	50	6AWG	0 MCM	1215	75
2	35	95	4AWG	000 MCM	1520	150
3	0,2	4	24 AWG	10 AWG	0,6	5,3
4	el anillo de conexión debe hacer 10 mm			I0 mm	25	220



# 2.6 Accesorios para la conexión

# 2.6.1 Filtros e inductancias

Clase de tensión	Talla de la uni- dad	Filtro	Inductancia principal 50 Hz / 4 % Uk	Inductancia del motor 100 Hz / 4 % Uk
	17	20E4T60-1001	17Z1B03-1000	21Z1F04-1010
	18	22E4T60-1001	18Z1B03-1000	22Z1F04-1010
230 V	19	22E4T60-1001	19Z1B03-1000	22Z1F04-1010
	20	22E4T60-1001	20Z1B03-1000	bajo pedido
	21	24E6T60-3000	21Z1B03-1000	bajo pedido

Clase de tensión	Talla de la uni- dad	Filtro	Inductancia principal 50 Hz / 4 % Uk	Inductancia del motor 100 Hz / 4 % Uk
	18	20E4T60-1001	18Z1B04-1000	18Z1F04-1010
	19	20E4T60-1001	19Z1B04-1000	19Z1F04-1010
	20	20E4T60-1001	20Z1B04-1000	20Z1F04-1010
400 V	21	22E4T60-1001	21Z1B04-1000	21Z1F04-1010
	22	22E4T60-1001	22Z1B04-1000	22Z1F04-1010
	23	22E4T60-1001	23Z1B04-1000	bajo pedido
	24	24E4T60-3000	24Z1B04-1000	bajo pedido

#### 2.7 Conexión del Circuito de Potencia

#### 2.7.1 Conexiones de alimentación y del motor




Observe y verifique la tensión de alimentación al KEB COMBIVERT. Una unidad de 230V alimentada a 400V provoca su destrucción automática.




Si se intercambian las conexiones de alimentación y del motor, se destruye la unidad.



Preste atención a la Tensión de entrada y al sentido de giro del motor!








#### 2.7.2 Selección del cable de motor

Es muy importante seleccionar correctamente el cableado hacia el motor, para poder trabajar con él a las máximas prestaciones:

- Menos abrasión de los rodamientos del motor por corrientes de fuga
- Mejorar las características EMC
- · Capacidades simétricas operacionales mas bajas
- Menos pérdidas por corrientes transitorias

#### Sección de cable apantallado con conexiónes a tierra tripartidas



Se recomienda usar cables de motor apantallados simétricos para altos rendimientos de motor. En estos cables el cable de tierra está tripartido y uniformamente distribuido entre las lineas de fase del motor.

Si las normativas regionales lo permiten, se puede usar un cable sin protección de tierra. Entonces esta conexión a tierra se debe instalar externamente. Algunos cables tienen el apantallado como toma de tierra.

Preste atención a los datos del fabricante del cable!

#### 2.7.3 Conexión del motor

Como estandar, la conexión al motor se puede hacer de acuerdo con la siguiente tabla:

Como estandar, la co	nexion al motor se pued	ie nacei de acdeido coi	i la sigulerite tabla.
Conexión del motor			
230/40	0 V-motor	400/690	V-motor
230 V 400 V		400 V	690 V
Triángulo Estrella		Triángulo	Estrella
Conexión del	motor en estrella	Conexión del m	notor en triángulo
PE 3 U1 W2	VI WI WI UZ VZ	PE 3 V1	W1 W1 U2 V2
$\wedge$			



Las instrucciones de conexionado del fabricante del motor son generalmente válidas!



Proteja el motor contra picos de tensión!

El convertidor tiene una conmutación en la señal de salida con una diferencia du/dt aproximadamente de 5kV/µs. Cuando la longitud del cable de motor es de >15 m, pueden suceder picos de tensión que deterioran el aislamiento del motor. En este caso el motor puede protegerse con choques de motor, filtros du/dt o filtros senoidales.

#### 2.7.4 Detección de la temperatura T1, T2

El parámetro In.17 informa en el byte MSB la entrada de temperatura instalada en el variador. El KEB COMBIVERT F5/F6 se entrega como estándar con conexión PTC/KTY intercambiable. La función deseada se ajusta en el parámetro Pn.72 (F6 => dr33) y trabaja de acuerdo con la siguiente tabla:

	Función de T1,	Pn.72	Resistencia	Display ru.46	Error/Ad-	
111.17			i (Colotellola			
	T2	(dr33)		(F6 => ru28)	vertencia 1)	
			< 215 Ω	Error de detección 253	x	
			498 Ω	1°C	_ 2)	
	KTY84	0	1kΩ	100°C	X <sup>2)</sup>	
			1,722 kΩ	200°C	X <sup>2)</sup>	
			> 1811 Ω	Error de detección	X	
5xh				254		
OXII	PTC		< 750 Ω	T1-T2 cerrado	_	
			0,751,65 kΩ	T1-T2 cerrado		
			(rearme resistencia)	11-12 Cerrauo	_	
	(de acuerdo con	1	1,654 kΩ			
	DIN EN 60947-8)		(respuesta de resis-	T1-T2 abierto	x	
			tencia)			
			> 4 kΩ	T1-T2 abierto	X	
6xh	PT100	_	bajo pedido			
4)	La columna es ajustada en fábrica para. Esta función debe ser programada de acuer					
1)	do con los parámetros Pn.12, Pn.13, Pn.62 y Pn.72 cuando Ud.02 < 4 (F5- General).					
2)	La desconexión o	lepende	e de la temperatura ajus	stada en el parámetro F	n.62 (F6 =>	
2)	pn11/14).					



El comportamiento del variador en el caso de error/advertencia se define en los parámetros Pn.12 (CP.28), Pn.13 (F6 => pn12/13).

Dependiendo de la aplicación, la entrada de temperatura se puede configurar con las siguientes funciones:

Función	Modo (F5 => Pn.72; F6 => dr33)
Monitorizado y visualización de la temperatura del motor	KTY84
Monitorizado de la temperatura del motor	PTC
Control de temperatura motor refrigerado por agua 1)	KTY84
Fallo general sensor	PTC

 Si la entrada de temperatura se usa para otras funciones, el control de temperatura del motor en variadores refrigerados por agua se puede realizar directamente en el circuito refrigerador del variador.



- No coloque el cable de la sonda KTY o PTC del motor (también apantallado) junto a los cables de control!
- Solo se permite el cable doble apantallado KTY o PTC, en el caso que vaya dicho cable junto los cables de motor!



#### 2.7.4.1 Uso de la entrada de temperatura en modo KTY

# Conexión de una sonda KTY T1 KTY84 T2

Los sensores KTY son semiconductores con polarización, y por tanto se deben conectar correctamente! El ánodo conectado a T1. El incumplimiento puede dar lugar a errores en los rangos de temperatura superiores, y entonces no se garantiza protección en los devanados del motor.



Los sensores KTY no se pueden combinar con otros dispositivos, de lo contrario esto llevaría a errores de medición.



En el manual de aplicación hay ejemplos de como instalar y programar un control de temperatura usando una sonda KTY84 .

#### 2.7.4.2 Uso de la entrada de temperatura en modo PTC

Si la entrada de temperatura esta trabajando en modo PTC, estan disponibles todas las posibilidades en el rango de resistencia especificado en el punto. Estas posibilidades son:

Ejemplo de cableado en modo PTC					
Termocontacto (contacto NC)	9				
Sensor de temperatura (PTC)	T1 T2				
Elementos en serie	9				

La función se puede desactivar con el parámetro Pn.12="7" (CP.28) si no se desea una lectura de la entrada (estandard en -GENERAL). Alternativamente, se puede montar un puente entre T1 y T2.

#### 2.7.5 Conexión de la resistencia de frenado



Las resistencias de frenado disipan la energia producida por el motor en forma de calor, durante el funcionamiento como generador. Por tanto, las resistencias de frenado pueden alcanzar temperaturas altas en su superfície. Durante el montaje, preste atención al instalar protecciones contra contacto y fuego.



El uso de unidades regenerativas se hace razonable en aplicaciones que producen mucha energía regenerativa. Retornan el exceso de energía hacia la linea principal.



La linea principal se debe desconectar en el caso que el transistor de frenado esté defectuoso, para garantizar protección contra fuego.




En funcionamiento como generador, el variador sigue operativo a pesar de desconectar la linea principal. Se debe activar un error por conexionado externo el cual desconecte la modulación del variador. Esto se puede configurar en los terminales T1/T2 o via entrada digital. El variador se debe programar de acuerdo con cada caso.



Atención, con una entrada de tensión nominal de 480 Vac no es necesario conectar resitencia de frenado. El umbral de activación del transistor de frenado (Pn.69) para todos los otros controles sin tecnología (A,E,G,H,M) se debe ajustar almenos a 770 Vdc (ver anexo D).

#### 2.7.5.1 Resistencia de frenada sin monitorización de la temperatura

Seguridad intrínsica de resistencia de frenado sin monitorización de la temperatura





Solo se permiten las resistencias de frenado con "seguridad intrínsica" para funcionamiento sin monitorización de la temperatura.



El error E.dOH nunca se debería deshabilitar, ya que entonces nunca se evalúa la corriente hacia el motor. Esto puede dañar seriamente al hardware del equipo!




# 2.7.5.2 Resistencia de frenado con protección sobrecalentamiento y monitorización GTR7 (variador refrigerado por agua)

Este circuito ofrece protección directa en el caso de que el GTR7 esté defectuoso (Transistor de frenado). Si el transistor de frenado está defectuoso un relé integrado abre los terminales K1/K2. Los terminales K1/K2 estan integrados en el circuito del contactor de entrada, por tanto la tensión de entrada se desactiva en el caso de error. En funcionamiento como generador, también se asegura una desconexión por fallo. Todos los otros errores de la resistencia de frenado e inductancia de entrada son interceptados via entrada digital. La entrada digital se debe programar como "external error".



Si la entrada PTC/KTY del motor en los terminales K1/K2 no se usa, estos terminales se pueden usar en vez de una entrada programable. La entrada de temperatura puede operar en modo PTC.




# 2.7.5.3 Resistencia de frenado con protección sobrecalentamiento y monitorización GTR7 (variador refrigerado por aire)

El circuito ofrece protección directa contra GTR7 defectuosos (Transistor de frenado). La resistencia de frenado se sobrecalienta y se abren los terminales OH. Los terminales OH abren el circuito de los contactores de entrada, por tanto la tensión de entrada se desconecta en caso de error. Se activa un error en el variador, abriendo los contactos auxiliares de K3. En funcionamiento como generador tambien se asegura la desconexión por fallo interno. La entrada debe ser programada y invertida como "external error". Se previene el autoarranque de la resistencia de frenado por calentamiento a través del circuito de retención de K3.




Si la entrada PTC/KTY del motor en los terminales K1/K2 no se usa, estos terminales se pueden usar en vez de una entrada programable. La entrada de temperatura puede operar en modo PTC.



#### Anexo A

## A.1 Curva de sobrecarga




(ver Referencia).

Al exceder una carga del 105 % el contador arranca. Cuando cae por debajo el contador

cuenta atrás. Si el contador alcanza el valor de sobrecarga característico que corresponde al variador el error E.OL se activa.

# A.2 Protección de Sobrecarga en el Rango de Baja Velocidad

(solo modo de operación MULTI y SERVO)



Si la máxima corriente es excedida un elemento PT1 (τ=280 ms) se activa. Después de cumplirse la secuencia, se activa el Error E.OL2.

#### A.3 Cálculo del voltaje del motor

El voltaje del motor para dimensionar el variador dependerá de los elementos usados. La alimentación principal se reduce tal y como se indica en la siguiente tabla:

Inductancia Principal	4 %	Ejemplo:
Uk		
Variador lazo abierto	4 %	Variador lazo cerrado con tensión de alimentación - y
Variador lazo cerrado	8%	inductancia en el motor:
Inductancia en el mo-	1%	400 V tensión de alimentación - 15 % = 340 V Caída
tor Uk		de tensión en el motor
Fuente de alimenta-	2%	
ción no-rígida		

#### A.4 Mantenimiento

El trabajo lo debe realizar solo personal calificado. La seguridad se debe asegurar de manera que:

- Desconectar la alimentación al MCCB
- Seguridad contra rearrangues
- Tiempo necesario para la descarga de los condensadores (Controlar por medición de "+PA2" y "-", respectivamente "++" y "--" si fuera necesario)
- Asegurar la absencia de voltaje por medición

Para evitar disfunciones o acortar la vida de los componentes, las mediciones mencionadas abajo deben ser ejecutadas cada cierto tiempo.

Ciclo	Función
	Prestar atención a ruidos inusuales del motor (p.e. vibraciones) así como del
Constante	variador de frecuencia (p.e. el ventilador).
Constante	Prestar atención a olores insuales del motor o del variador de frecuencia (p.e. evapo-
	ración del líquido electrolítico del condensador, quemado de los devanados del motor)
	Chequear unidad para comprobar si se han perdido tornillos, o se deben apretar.
	Limpiar el variador de frecuencia de suciedad y depósitos de polvo. Prestar atención
Mensual-	especialmente a las aletas refrigerantes y a la rejilla de los ventiladores.
mente	Examinar y limpiar el filtro de aire y el filtro de aire refrigerante de la cabina de control.
	Examinar el funcionamiento de los ventiladores del KEB COMBIVERT. Los ventilado-
	res deben ser reemplazados en el caso que hubiera vibraciones o crujidos.
Anual	Compruebe los conductos, por si hay corrosión y cámbielos si es necesario
Ailuai	por unidades refrigeradas por agua.

#### A.5 Almacenado

El bus DC del KEB COMBIVERT está equipado con condensadores electrolíticos. Si los condensadores electrolíticos de aluminio se almacenan descargados, la capa interna de óxido se degrada poco a poco. Si se produce alguna corriente de fuga, la capa de óxido se deteriora. Si el condensador empieza a funcionar con la tensión nominal directamente, puede haber una corriente de fuga que destruya al condensador.

Para evitar posibles desperfectos, el KEB COMBIVERT debe ponerse en marcha dependiendo del periodo de almacenaje según las siguientes especificaciones:

Periodo de almacenamiento < 1 año

• Poner en marcha sin consideraciones especiales

Periodo de almacenamiento 1...2 años

• Poner en marcha el variador durante 1 hora sin activar modulación

Periodo de almacenamiento 2...3 años

- Quitar todos los cables del circuito de potencia; En concreto la resistencia o módulo de frenado.
- Desconectar la habilitación
- Conectar transformador variable a la entrada del variador
- Incrementar tensión del transformador variable lentamente hasta el valor de tensión indicado (> 1min) y esperar hasta el final del tiempo especificado.

Clase de tensión	Tensión de entrada	Tiempo de permanencia
	0280 V	15 min
400 V	280400 V	<del>                                     </del>
	400500 V	1h

Periodo de almacenamiento > 3 años

 Dar tensión como anterior, por tanto el doble de veces por año. Eventualmente cambiar los condensadores.

Después de esta puesta en marcha, el KEB COMBIVERT puede operar de manera normal o puede ser almacenado otra vez.

#### A.5.1 Circuito de refrigeración

El circuito de refrigeración se debe vaciar por completo si la unidad va ser apagada o almacenada por un perido largo de tiempo. El circuito refrigerante se deberá soplar con aire comprimido a temperaturas cercanas a zero grados (0°C).

#### Anexo B

#### B.1 Certificación

#### B.1.1 Marca CE

Los convertidores de frecuencia y servo accionamientos marcados CE han sido desarrollados y fabricados de acuerdo a la directiva de Baja Tensión 2006/95/CE.

La puesta en marcha no debe empezarse hasta que se determine que la instalación cumple 2006/42/CE (directiva de máquina) así como la directiva EMC- (2004/108/CE)(nota EN60204).

Los variadores de frecuencia y servos reunen los requisitos de la directiva de Bajo voltaje 2006/95/CE. Las normas armonizadas de las series EN 61800-5-1 en relación con EN 60439-1 y EN 60146 han sido usadas.

Éste es un producto de disponibilidad limitada de acuerdo con IEC 61800-3. Este producto puede causar radio interferencias en zonas residenciales. En este caso el usuario puede necesitar tomar las medidas correspondientes.

#### B.1.2 Marca - UL



Se marca la aceptación de acuerdo con UL con el logo adjunto, en la placa de características del variador.

Si se va a usar el equipo en el mercado de Norte America y Canadá, se deben tener en cuenta las siguientes intrucciones para cumplir las especificaciones UL(texto original de la UL):

- Control Board Rating (max. 30Vdc, 1A)
- "Maximum Surrounding Air Temperature 45°C"
- Degree of Overload Protection provided internally by the Drive, in percent of full load current
- For KEB Control boards type "Basic (B)" or "Compact (C)" motor overload protection has to be added by using the internal motor thermal sensor.
  - For KEB Control boards type "Application (A, E, H)", "General (G, M)" or "Application Safety (K, L, P)" motor protection has to set by parameters Pn14 and Pn15. See manual for details.
- Wiring Terminals marked to indicate proper connections for the power supply, load and control circuit.
- "Use 75°C Copper Conductors Only"
- Terminals Torque Value for Field Wiring Terminals, the value to be according to the R/C or Unlisted Terminal Block used.
- Ground Terminals "Ground Stud and Nut shall be connected with UL Listed Ring Connectors (ZMVV), rated suitable". The suitable Torque Value of the Nuts in Nm.
- "Devices are intended for use in pollution degree 2 environment" (or similar wording)
- "La protección integral contra cortocircuito de estado sólido no proporciona protección en la rama del circuito. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes", or the equivalent".



Short Circuit rating and Branch Circuit Protection:

#### All 240V models:

"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 kA rms Symmetrical Amperes, 240 Volts Maximum when Protected by Class \_\_\_\_ Fuses, rated \_\_\_\_ Amperes as specified in table I":

or when Protected by A Circuit Breaker Having an Interrupting rating Not Less than 100 kA rms Symmetrical Amperes, 480V maximum, rated \_\_\_\_ Amperes as specified in table I":

#### All 480V Models:

"Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 100 kA rms Symmetrical Amperes, 480 Volts Maximum when Protected by Class \_\_\_\_ Fuses, rated \_\_\_ Amperes as specified in table I":

or when Protected by A Circuit Breaker Having an Interrupting rating Not Less than 100 kA rms Symmetrical Amperes, 480V maximum, rated \_\_\_ Amperes as specified in table I":

Table I Branch Circuit Protection for KEB inverters F4-R and F5/F6-R housing:

a) UL 248 Fuses; Class RK5 or L as specified below

Variador F5/F6	Input Voltage	UL 248 Fuse type L,	UL 248 Fuse type RK5,	
1 6/1 6	(V)	max [A]	max [A]	
17	240 / 3ph	_	110	
18	240 / 3ph	-	125	
19	240 / 3ph	-	150	
20	240 / 3ph	_	175	
21	240 / 3ph	-	200	
17	480 / 3ph	125	60	
18	480 / 3ph	150	70	
19	480 / 3ph	200	90	
20	480 / 3ph	250	100	
21	21 480 / 3ph		150	
22	22 480 / 3ph		175	
23	480 / 3ph	500	200	
24	480 / 3ph	_	250	

# b) UL 489 Circuit Breaker

Variador F5/F6	Input Voltage (V)	UL 489 MCCB( * ) max [ A ]	Siemens Cat. No.		
17	240 / 3ph	150 A	DG-frame, 3VL 150 UL		
18	240 / 3ph	150 A	DG-frame, 3VL 150 UL		
19	240 / 3ph	150 A	DG-frame, 3VL 150 UL		
20	240 / 3ph	250 A	FG-frame 3VL 250 UL		
21	21 240 / 3ph		FG-frame 3VL 250 UL		
17	480 / 3ph	_	-		
18	480 / 3ph	150 A	DG-frame 3VL 150 UL		
19	480 / 3ph	150 A	DG-frame 3VL 150 UL		
20	480 / 3ph	150 A	DG-frame 3VL 150 UL		
21	480 / 3ph	150 A	DG-frame, 3VL 150 UL		
22	22 480 / 3ph		DG-frame, 3VL 150 UL		
23	480 / 3ph	250 A	FG-frame 3VL 250 UL		
24	480 / 3ph	250 A	FG-frame 3VL 250 UL		

#### Anexo C

## C.1 Instalación de unidades refrigeradas por agua

En regimen permanente, los variadores refrigerados por agua operan a temperatura mas baja que los refrigerados por aire. Este echo tiene efectos positivos en los componentes que tienen un tiempo de vida relevante, como pueden ser los ventiladores DC, condensadores del bus DC y los módulos de potencia (IGBT). Además se consigue reducir las pérdidas de conmutación dependientes de la temperatura. Se ofrece el uso de refrigeradores por agua en el KEB COMBIVERT, porque son refrigerantes causa-proceso válidos para algunas aplicaciones. Se deben considerar estas instrucciones cuando se vaya a utilizar esta unidad.

#### C.1.1 Disipador y presión de funcionamiento

Sistema de diseño	Material (Voltajes)	Max. presión de	Conducto de co-
		trabajo	nexión
Disipador de extrusión por fundición	Aluminio (-1,67V)	10 bar	0000650-G140
por furfacioni			

Los disipadores se entregan con anillos precintados y con una superfície protectora en los conductores (anodizada).



Con el fin de evitar deformaciones en el disipador, no se debe exceder la presión máxima de funcionamiento.

Preste atención a las guías 97/23/CE de unidades de presión.

#### C.1.2 Materiales en el circuito de refrigeración

Para las conexiones a tornillo y las partes metálicas que estan en contacto con el circuito refrigerante (electrólito), se debe seleccionar un material adecuado, el cual forma una pequeña diferencia de potencial en el disipador con el fin de evitar corrosión por contacto o picadura (series de voltaje electro-químico, ver tabla 1.5.2). Se recomienda una conexión de Aluminio o ZnNi cubierta de Acero. El uso de otros materiales se debería examinar antes de ser utilizados. En cada caso la aplicación debe ser revisada por el cliente y ajustarla por completo al circuito de refrigeración adecuado, de acuerdo con los materiales usados. Al usar manguitos y precintos usar materiales exentos de halógeno.

Se tiene la responsabilidad que si ocurren daños por un material mal seleccionado, y de su corrosión resultante, ya no podran ser reemplazados!

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
Tabla 1.5.2	Serie de Voltaje electro-químico / Caídas de potencial contra Hidrógeno						
Material	Ion generado	Potencial	Material	Ion generado	Potencial		
Standard		Standard			Standard		
Litio	Li <sup>+</sup>	-3,04 V	Cobalto	Co <sup>2+</sup>	-0,28 V		
Potasio K <sup>+</sup> -2		-2,93 V	Níquel	Ni <sup>2+</sup>	-0,25 V		
Calcio Ca <sup>2+</sup> -2,87 V		-2,87 V	Zinc	Sn <sup>2+</sup>	-0,14 V		
Sodio Na <sup>+</sup> -2,71V		-2,71V	Plomo	Pb <sup>3+</sup>	-0,13 V		
Magnesio	Mg <sup>2+</sup>	-2,38 V	Hierro	Fe <sup>3+</sup>	-0,037 V		
Titanio Ti <sup>2+</sup>		-1,75V	Hidrógeno	2H⁺	0,00 V		
Aluminio	Al <sup>3+</sup>	-1,67 V	Cobre	Cu <sup>2+</sup>	0,34 V		

Tabla 1.5.2	Serie de Voltaje electro-químico / Caídas de potencial contra Hidrógeno						
Material	aterial Ion generado Potencial		Material	Ion generado	Potencial		
		Standard			Standard		
Mangane-	Mn <sup>2+</sup>	-1,05 V	Carbono	C <sup>2+</sup>	0,74 V		
sio							
Zinc	Zn <sup>2+</sup>	-0,76V	Plata	Ag⁺	0,80 V		
Cromo	Cr <sup>3+</sup>	-0,71 V	Platino	Pt <sup>2+</sup>	1,20 V		
Hierro	Fe <sup>2+</sup>	-0,44 V	Oro	Au <sup>3+</sup>	1,42 V		
Cadmio	Cd <sup>2+</sup>	-0,40 V	Oro	Au⁺	1,69 V		

# C.1.3 Especificaciones del refrigerante

Los requisitos en el refrigerante dependen de las condiciones ambientales, así como del sistema disipador usado. Los requisitos en el refrigerante son:

sistema disipador deda Los requisitos en el remigerante son.				
Standards	TrinkwV 2001, DIN EN 12502 Parte 1-5, DIN 50930 Parte 6, DVGW hoja de trabajo W216			
VGB	La directiva VGB (VGB-R 455 P) contiene instrucciones sobre la tec-			
directiva Líquido re-	nología del refrigerador. En concreto las interacciones entre el líquido			
frigerante	refrigerante y los componentes del sistema disipador.			
valor-pH	El aluminio se puede corroer por sales y lixiviums. El pH óptimo para el aluminio debería ser 7,58,0.			
Substancias Abrasivas	usar Substáncias abrasivas (p.e. sal de cuarzo) para tapar los poros del circuito refrigerante.			
Cortes de Cobre	El cobre ataca al Aluminio y puede provocar corrosión galvánica. Por tanto el Cobre no se debe utilizar junto con el Aluminio para provocar la diferencia de potencial electro-química.			
Agua Dura	El agua dura no causaría depósitos de suciedad. Debe tener una dureza total baja (<20°dH) especialmente dureza carbón.			
Agua suave	Agua suave(<7°dH) corroe el material.			
Anticongelante	Se debe usar anticongelante en aplicaciones donde el refrigerante esté expuesto a temperaturas cercanas a 0°C. Es recomendable usar productos de un sólo fabricante para obtener mejor compatibilidad con otros aditivos.			
Anticorrosivo	Se pueden usar aditivos como anticorrosivo. Junto con el anticongelante, debe tener una concentración de 2025 % Vol, para evitar el cambio de aditivos.			

Requerimientos especiales para sistemas refrigeradores abiertos y semi-abiertos:

Impurezas	Las impurezas mecánicas en los sistemas refrigeradores semi-abiertos se deben contrarestar, usando filtros de agua apropiados.	
Concentración de sal	En sistemas semi-abiertos, el contenido de sal puede incrementarse lebido a la evaporación. Por tanto el agua es mas corrosiva. Añaliendo agua nueva y removiendo la existente ayuda a reducir este problema.	
Alga y mixobacteria	Las algas y myxobacterias pueden aparecer debido al incremento de la temperatura del agua en contacto con el aire. Estas algas y myxobacterias atascan los filtros y obstruyen el flujo de agua. Los biocidas pueden contrarestar este echo, especialmente cuando, en periodos largos, se requiere mantenimiento preventivo.	
Materiales orgáni- cos	Se debe minimizar al máximo la posible contaminación por material orgánico, a veces el limo puede provocar este echo.	



Los daños producidos por atascos, corrosión en el disipador o otros errores de operación, hace perder la pérdida de garantía sobre el equipo.

#### C.1.4 Conexión al sistema refrigerador

- Atornillar los conductores de acuerdo con el manual.
- Las conexiones al refrigerador deben ser realizadas con manguitos flexibles y resistentes a la presión y asegurados con abrazaderas.
- Preste atención a la dirección del flujo y compruebe si está todo apretado!
- El flujo refrigerante se debe iniciar antes de poner en marcha el KEB COMBIVERT.

La conexión al sistema refrigerante puede ocurrir tanto en circuito cerrado como en circuito abierto. Se recomienda una conexión a un circuito cerrado, porque el peligro de contaminación del líquido refrigerante es menor. Si es posible, instalar visualización del valor de pH del líquido refrigerante.

Preste atención a la sección de cable para la diferencia de potencial requerida, para evitar procesos electro-químicos no deseados.

#### C.1.5 Temperatura del refrigerante y condensación

La temperatura interior no debe sobrepasar los 40°C. La temperatura maxima del radiador es de 60°C o 90°C dependiendo de la unidad de potencia y de la capacidad de sobrecarga (ver "datos técnicos). Para asegurar el modo de operación, la temperatura del refrigerante debe ser unos 10° K por debajo de la temperatura del radiador.

Humedad en el aire o temperaturas altas pueden producir condensación. La condensación es peligrosa para el variador, ya que se puede destruir por cortocircuitos eventuales.

El usuario debe garantizar que se evita cualquier tipo de condensación!

Con el fin de evitar condensación, se pueden adoptar las siguientes medidas. Se recomienda la aplicación de ambos métodos:

#### Fuente para templar el refrigerante


Esto se consigue usando calentadores en el circuito refrigerador para controlar la temperatura del líquido refrigerante. La siguiente tabla muestra distintos puntos de condensación: Temperatura del líquido refrigerante [°C] dependiendo de la temperatura ambiente y humedad en el aire:

				4.0						
Humedad en el aire	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temperatura										
circundante [°C]										
-25	-45	-40	-36	-34	-32	-30	-29	-27	-26	-25
-20	-42	-36	-32	-29	-27	-25	-24	-22	-21	-20
-15	-37	-31	-27	-24	-22	-20	-18	-16	-15	-15
-10	-34	-26	-22	-19	-17	-15	-13	-11	-11	-10
-5	-29	-22	-18	-15	-13	-11	-8	-7	-6	-5
0	-26	-19	-14	-11	-8	-6	-4	-3	-2	0
5	-23	-15	-11	-7	-5	-2	0	2	3	5
10	-19	-11	-7	-3	0	1	4	6	8	9
15	-18	-7	-3	1	4	7	9	11	13	15
20	-12	-4	1	5	9	12	14	16	18	20
25	-8	0	5	10	13	16	19	21	23	25
30	-6	3	10	14	18	21	24	26	28	30
35	-2	8	14	18	22	25	28	31	33	35
40	1	11	18	22	27	31	33	36	38	40
45	4	15	22	27	32	36	38	41	43	45
50	8	19	28	32	36	40	43	45	48	50


#### **Control de temperatura**

El sistema de refrigeración se puede conectar utilizando válvulas neumáticas o magnéticas. Con el fin de evitar cambios de presión, las válvulas para el control de temperatura se pueden colocar en la línea de flujo del circuito de refrigeración. Se pueden usar todas las válvulas mas usuales. Preste atención que las válvulas estén sujetas y no haya pérdidas.

# C.1.6 Calentamiento del líquido refrigerante en función de las pérdidas de potencia y el caudal de agua




# C.1.7 Es típico que falle la presión por fallo en el flujo o suministro de agua



#### Anexo D

# D.1 Cambiando el umbral de respuesta de la resistencia de frenado (no válido para tipo de control "BASIC")

Para prevenir un deterioro de la resistencia de frenado para tensiones de 480 Vac, el umbral de respuesta se debe ajustar de acuerdo con el siguiente diagrama.







#### Karl E. Brinkmann GmbH

Försterweg 36-38 • D-32683 Barntrup fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116 net: www.keb.de • mail: info@keb.de

#### KEB worldwide...

#### **KEB Antriebstechnik Austria GmbH**

Ritzstraße 8 • A-4614 Marchtrenk fon: +43 7243 53586-0 • fax: +43 7243 53586-21 net: www.keb.at • mail: info@keb.at

#### **KEB Antriebstechnik**

Herenveld 2 • B-9500 Geraadsbergen fon: +32 5443 7860 • fax: +32 5443 7898 mail: vb.belgien@keb.de

#### KEB Power Transmission Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

No. 435 Qianpu Road, Chedun Town, Songjiang District, CHN-Shanghai 201611, P.R. China fon: +86 21 37746688 • fax: +86 21 37746600 net: www.keb.de • mail: info@keb.cn

#### **KEB Antriebstechnik Austria GmbH**

Organizační složka
K. Weise 1675/5 • CZ-370 04 České Budějovice
fon: +420 387 699 111 • fax: +420 387 699 119
mail: info.keb@seznam.cz

#### **KEB Antriebstechnik GmbH**

Wildbacher Str. 5 • D-08289 Schneeberg fon: +49 3772 67-0 • fax: +49 3772 67-281 mail: info@keb-drive.de

#### KEB España

C/ Mitjer, Nave 8 - Pol. Ind. LA MASIA E-08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) fon: +34 93 897 0268 • fax: +34 93 899 2035 mail: vb.espana@keb.de

#### Société Française KEB

Z.I. de la Croix St. Nicolas • 14, rue Gustave Eiffel F-94510 LA QUEUE EN BRIE fon: +33 1 49620101 • fax: +33 1 45767495 net: www.keb.fr • mail: info@keb.fr

#### KEB (UK) Ltd.

Morris Close, Park Farm Industrial Estate
GB-Wellingborough, NN8 6 XF
fon: +44 1933 402220 • fax: +44 1933 400724
net: www.keb-uk.co.uk • mail: info@keb-uk.co.uk

#### KEB Italia S.r.l.

Via Newton, 2 • I-20019 Settimo Milanese (Milano) fon: +39 02 3353531 • fax: +39 02 33500790 net: www.keb.de • mail: kebitalia@keb.it

#### KEB Japan Ltd.

15–16, 2–Chome, Takanawa Minato-ku J-Tokyo 108-0074 fon: +81 33 445-8515 • fax: +81 33 445-8215 mail: info@keb.jp

#### **KEB Korea Seoul**

Room 1709, 415 Missy 2000 725 Su Seo Dong, Gang Nam Gu ROK-135-757 Seoul/South Korea fon: +82 2 6253 6771 • fax: +82 2 6253 6770 mail: vb.korea@keb.de

#### KEB RUS Ltd.

Lesnaya Str. House 30, Dzerzhinsky (MO) RUS-140091 Moscow region fon: +7 495 632 0217 • fax: +7 495 632 0217 net: www.keb.ru • mail: info@keb.ru

#### **KEB Sverige**

Box 265 (Bergavägen 19) S-43093 Hälsö fon: +46 31 961520 • fax: +46 31 961124 mail: vb.schweden@keb.de

#### KEB America, Inc.

5100 Valley Industrial Blvd. South
USA-Shakopee, MN 55379
fon: +1 952 224-1490 • fax: +1 952 224-1499

net: www.kebamerica.com • mail: info@kebamerica.com

# More and latest addresses at http://www.keb.de

	© KEB
Mat.No.	00F50DB-KR00
Rev.	2H
Date	10/2014